

Manuel d'installation et de maintenance

Installation and maintenance sheet - Installations- und Wartungs-Anleitung

(serrures SPX4 / locks SPX4 / Schlösser SPX4)

Manuel comprenant :

SPX4-S - Position du support shunt sur la porte - Réglage du percuteur :	page 2
SPX4-K - Position du support shunt sur la porte - Réglage du percuteur :	page 3
SPX4-T - Position du support shunt sur la porte - Réglage du percuteur :	page 4
SPX4-O - Position du support shunt sur la porte - Réglage du percuteur :	page 5
Position et réglage du levier de déverrouillage - Leviers+ Galets :	page 6
Serrures SPX4 (Utilisation - Etanchéité - Maintenance) :	page 6
Les différents types de fixations - Dimensions :	page 6
Notice d'installation - Raccordement des contacts (précablage) :	page 7

Including :

SPX4-S - The position of the shunt support on the door frame - Adjustment of the pin :	page 2
SPX4-K - The position of the shunt support on the door frame - Adjustment of the pin :	page 3
SPX4-T - The position of the shunt support on the door frame - Adjustment of the pin :	page 4
SPX4-O - The position of the shunt support on the door frame - Adjustment of the pin :	page 5
The position and the adjustment of the unlocking lever - Levers and Round rubbers :	page 6
Locks SPX4 (Using - Sealing - Maintenance) :	page 6
Types of fixings - Dimensions :	page 6
Instructions - Wiring of the contacts (pre-wiring) :	page 7

Die Gebrauchsanweisung enthält :

SPX4-S - Position der Türkontaktbasis - Einstellung der Fehlschliessung :	page 2
SPX4-K - Position der Türkontaktbasis - Einstellung der Fehlschliessung :	page 3
SPX4-T - Position der Türkontaktbasis - Einstellung der Fehlschliessung :	page 4
SPX4-O - Position der Türkontaktbasis - Einstellung der Fehlschliessung :	page 5
Position und Einstellung des Entriegelungshebels - Hebel und Gummirolle : ..	page 6
Schlösser SPX4 (Gebrauch, Dichtigkeit, Wartung) :	page 6
Die verschiedenen Befestigungsarten - Dimensionen :	page 6
Installation-Notize - Anschliessung der Kontakte (Vorverkabelung) :	page 7

Serrure SPX4-S pour serrure HE1-HE2 / Lock SPX4-S for lock HE1-HE2 / Schloss SPX4-S für Schloss HE1-HE2

(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)


Réglage du percuteur

Adjustment of the pin

Einstellung der Fehlschliessung

Gauche / Left / Links


réf. SH4-SD



- Le réglage du percuteur s'effectue à l'aide d'une clé Ø 7.
- The adjustment of the pin is carried out by a tool Ø 7.
- Die Einstellung der Fehlschliessung wird mit einem Ø 7 Schlüssel gemacht.

Droite / Right / Rechts


réf. SH4-SG



Position du support shunt sur la porte

Position of the shunt support on the door-frame

Position des Kontakts auf der Tür




Support shunt "SH4-S" pour serrure HE1-HE2 (Schindler)


Shunt support "SH4-S" for HE1-HE2 lock (Schindler)

Türkontakt-Basis "SH4-S" für Schloss HE1-HE2 (Schindler)

réf. SH4-S



ref. CS4-S




Réglage de la position du shunt

The adjustment of the shunt position

Einstellung der Position des Türkontakts

- Deux trous oblongs permettent de régler la position du shunt sur le battant de porte
- The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door
- Zwei lange Löcher erlauben die Einstellung des Türkontakts auf dem Türrahmen


Fixations / Fixings / Befestigung



ref. SPX4-S/LD (droite / right / Rechts)

ref. SPX4-S/LG (gauche / left / Links)

ref. SHD21



Maintenance SPX4-S - 08/11/2010

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

tél. +33 01 45 18 19 20


Serrure SPX4-K pour serrure SU / Lock SPX4-K for lock SU / Schloss SPX4-K für Schloss SU

(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)

Réglage du percuteur

Adjustment of the pin

Einstellung der Fehlschliessung



réf. SH4-K

Position du support shunt sur la porte


Position of the shunt support on the door-frame

Position des Kontakts auf der Tür

Droite / Right / Rechts

réf. SH4-K

- Le réglage du percuteur s'effectue à l'aide d'une clé Ø 7.
- The adjustment of the pin is carried out by a tool Ø 7.
- Die Einstellung der Fehlschliessung wird mit einem Ø 7 Schlüssel gemacht.




réf. SH4-K

Droite / Right / Rechts


Support shunt "SH4-K" pour serrure SU (Koné, Artis-Westinghouse)

Shunt support "SH4-K" for SU lock (Kone, Artis-Westinghouse)

Türkontakt-Basis "SH4-K" für Schloss (Kone, Artis-Westinghouse)



Fixations / Fixings / Befestigung




réf. SPX4-K/L

(droite ou gauche / right or left / Rechts oder links)


Réglage de la position du shunt

The adjustment of the shunt position

Einstellung der Position des Türkontakts



- Deux trous oblongs permettent de régler la position du shunt sur le battant de porte
- The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door
- Zwei lange Löcher erlauben die Einstellung des Türkontakts auf dem Türrahmen



Maintenance SPX4-K - 08/11/2010

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

tél. +33 01 45 18 19 20


Serrure SPX4-T pour serrure T-2000 / Lock SPX4-T for lock T-2000 / Schloss SPX4-T für Schloss T-2000

(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)

Réglage du percuteur

Adjustment of the pin

Einstellung der Fehlschliessung




- Le réglage du percuteur s'effectue à l'aide d'une clé Ø 7.
- The adjustment of the pin is carried out by a tool Ø 7.
- Die Einstellung der Fehlschliessung wird mit einem Ø 7 Schlüssel gemacht.

Position du support shunt sur la porte

Position of the shunt support on the door-frame



Position des Kontakts auf der Tür



Support shunt "SH4-T" pour T-2000 (Tieffe)

Shunt support "SH4-T" for T-2000 lock (Tieffe)

Türkontakt-Basis "SH4-T" für Schloss T-2000 (Tieffe)





Réglage de la position du shunt

The adjustment of the shunt position

Einstellung der Position des Türkontakts

- Deux trous oblongs permettent de régler la position du shunt sur le battant de porte
- The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door
- Zwei lange Löcher erlauben die Einstellung des Türkontakts auf dem Türrahmen

Fixations / Fixings / Befestigung



prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

tél. +33 01 45 18 19 20

Serrure SPX4-O pour serrure SP-SPO / Lock SPX4-O for lock SP-SPO / Schloss SPX4-O für Schloss SP-SPO

(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)

* = Lk ou L ou P (Latéral ou perpendiculaire)
 * = Lk or L or P (Parallel or perpendicular)
 * = Lk oder L oder P (Lateral oder umgedreht)

Réglage du percuter
 Adjustment of the pin / Einstellung der Fehlschliessung




Support shunt "SH4-O" pour Buma / SP-SPO (Otis) et Européenne (9538)
 Shunt support "SH4-O" for Buma / SP-SPO (Otis) and European (9538)
 Türkontakt-Basis "SH4-O" für Schloss Buma / SP-SPO (Otis) und European (9538)

Fixations / Fixings / Befestigung

Droite / Right / Rechts

Gauche / Left / Links

Position du support shunt sur la porte
 Position of the shunt support on the door-frame
 Position des Kontakts auf der Tür



réf. SPX4-O/*D (droite / right)
 réf. SPX4-O/*G (gauche / left)

réf. SH4-o1/D

réf. SH4-o1/G

Le réglage du percuter s'effectue à l'aide d'une clé Ø 7.
 The adjustment of the pin is carried out by a tool Ø 7.
 Die Einstellung der Fehlschliessung wird mit einem Ø 7 Schlüssel gemacht.

réf. SH4-o2/D

réf. SH4-o2/G


Le réglage du percuter s'effectue à l'aide d'une clé Ø 7.
 The adjustment of the pin is carried out by a tool Ø 7.
 Die Einstellung der Fehlschliessung wird mit einem Ø 7 Schlüssel gemacht.

réf. SH4-o1/G

réf. SH4-o2/G


sur porte Pylo-Pyra
 on Pylo-Pyra door
 Auf Tür Pylo-Pyra

réf. CS



Réglage de la position du shunt
 The adjustment of the shunt position
 Einstellung der Position des Türkontakts

- Deux trous oblongs permettent de régler la position du shunt sur le battant de porte
 - The two oblong holes enable to adjust the shunt position on the landing door
 - Zwei lange Löcher erlauben die Einstellung des Türkontakts auf dem Türrahmen





prudhomme S.a
 matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators

tél. +33 01 45 18 19 20

Serrure / Lock / Schloss SPX4

(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)

Les différentes types de fixations / Various types of fixations / Die verschiedenen Befestigungs-Arten



Réglage de la position du levier et du galet sur la serrure

The adjustment of the lever and the round rubber on the lock

Einstellung der Position des Hebels und der Gummirolle

Position du levier sur la serrure

The position of the lever on the lock

Position des Hebels

Réglage de la position du levier sur la serrure à l'aide de l'écrou de serrage du levier sur l'axe.

The adjustment of the lever's position on the lock is carried out by the lever retaining nut on the axis.

- Einstellung der Position des Hebels des Schlosses mit Hilfe der Befestigungsmutter des Hebels auf der Achse.

Réglage du galet sur le levier

The adjustment of the round rubber on the lever

Einstellung der Gummirolle auf dem Hebel


Réglage de la position du galet sur le levier à l'aide de l'axe du galet en tige filetée

The adjustment of the round rubber's position on the lever is carried out by the threaded rod

- Einstellung der Position der Gummirolle auf dem Hebel mit Hilfe der Achse der Gummirolle als Schraube

réf. LDC35

Leviers et galets / Levers and round rubber / Hebel und Gummirollen



Le levier est livré en standard avec un galet Ø35 (réf. GAL35). Sur demande, Ø22 et 45.

The lever is delivered in standard with a Ø35 ruller (ref. GAL35). And on request, with Ø22 and 45.

Der Hebel ist als Standard mit einer Rolle Ø35 (Ref. GAL35). Option auf Anfrage, Ø22 oder 45.



Maintenance / Wartung

- Serrure autolubrifiée, aucune maintenance n'est nécessaire. **Ne jamais tenter d'ouvrir une serrure SPX4.** Seul l'accès aux contacts est possible par la dépose du couvercle transparent.
- It's an autolubrified lock. No maintenance is necessary. **Never open a lock SPX4.** The access to contacts is only possible by the removing of the transparent cover.
- Selbstfettendes Schloss, keine Wartung notwendig. **Nie versuchen ein SPX4 Schloss zu öffnen.** Nur der Zugang zu den Kontakten ist durch abnehmen des transparenten Deckels erlaubt.

prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators


tél. +33 01 45 18 19 20

Serrure / Lock / Schloss SPX4


(Procédures de montage et réglages / Mounting and adjustments / Montage- und Einstellung)

Raccordement des contacts / Wiring of the contacts / Anschliessen der Kontakte.


Serrure non précablée
Locks without pre-wiring / Unverkabeltes Schloss




Serrure précablée / Locks with pre-wiring / Verkabeltes Schloss
(contact de présence / presence contact / Anwesenheitskontakt)



Serrure précablée / Locks with pre-wiring / Verkabeltes Schloss
(préliminaire + verrouillage)
(draw contact + unlocking / Fehlkontakt + Verriegelung)




Serrure précablée / Locks with pre-wiring / Verkabeltes Schloss
(préliminaire + verrouillage + présence)
(draw contact + unlocking + presence / Fehlkontakt + Verriegelung + Anwesenheitskontakt)




- Page 7 -

Installation de la serrure suivant la notice fournie /

The installation of the lock following the supplied instructions / Installation vom Schloss entsprechend der Notize



Serrure précablée (préliminaire + verrouillage + présence + antidéverrouillage 1400)
Locks with pre-wiring (draw contact + unlocking + presence contact + anti-unlocking 1400)
Verkabeltes Schloss (Fehlkontakt + Verriegelung + Anwesenheit + Entriegelungsschutz 1400)



prudhomme S.a
matériel spécifique pour ascenseurs - specific parts and components for elevators
tél. +33 01 45 18 19 20

ATTESTATION D'EXAMEN -CE- DE TYPE

Accompli par le Liftinstituut
numéro d'identification de Notified Body 0400,
aux termes de l'arrêté no. ARBO/APM/97/00293, de avril 23, 1997

Certificat no. : NL10-400-1002-125-01 Révision no.: 3

Produit : Dispositif de verrouillage pour porte battantes ou coulissantes à un seul vantail

Marque de fabrique, type : Prudhomme S.a., SPX4

Nom et adresse du fabricant : Prudhomme S.a.
38 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville, France

Nom et adresse du détenteur:
du certificat Prudhomme S.a.
38 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville, France

Certificat remise en vertu du : Directive ascenseur 95/15/CE
règlement suivant EN 81-1/2:1998 + A3:2009

Laboratoire de contrôle : Liftinstituut B.V., Amsterdam, Pays Bas

Date et numéro du rapport : Septembre 13, 2012; rapport du contrôle du laboratoire: NL10-
du laboratoire de contrôle 400-1002-125-01Rev.3

Date de l'examen -CE- de : Janvier - Mars 2010, Juillet 2010, Février 2011, Août -
type Septembre 2012

Annexes avec cet certificat : l'attestation d'examen -CE- de type
no.: NL10-400-1002-125-01Rev.3

Remarques supplémentaires : Max. tension évaluée : 230 VAC
éventuelles Max. courant évaluée : 2.0 A
En outre voir le chapitre 5 du rapport appartenant à ce attestation
d'examen -CE- de type.

Conclusion : Ce composant de sécurité répond aux exigences de la directive
ascenseurs 95/16/CE prenant en compte les ramarques
additionnelles mentionnées ci-dessus.

Fait à Amsterdam

Date de remise : Septembre 13, 2012

ing. A.J. van Ommen
Manager Business Unit
Certification

Décision l'attestation prise
par

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Acting under the Warenwetbesluit liften issued by Liftinstituut B.V.
identification number Notified Body 0400,
commissioned by Besluit no. ARBO/APM/97/00293, of April 23th, 1997

Certificate nr. : NL10-400-1002-125-01 Revision nr.: 3

Description of the product : Landing door locking device for manually operated swing doors

Trademark, type : Prudhomme S.a., SPX4

Name and address of the manufacturer : Prudhomme S.a.
38 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville, France

Name and address of the certificate holder : Prudhomme S.a.
38 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville, France

Certificate issued on the following requirements : Lifts Directive 95/16/EC
EN 81-1/2:1998 + A3:2009

Test laboratory : Liftinstituut B.V., Amsterdam, The Netherlands

Date and number of the laboratory report : September 13, 2012; Test report belonging to the EC type-examination certificate nr.: NL10-400-1002-125-01Rev.3

Date of EC type-examination: January - March 2010, July 2010, February 2011, August - September 2012

Annexes with this certificate : Report belonging to the EC type-examination certificate nr.:NL10-400-1002-125-01Rev.3

Additional remarks : Max. rated voltage: 230 VAC
Max. rated current: 2.0 A
Furthermore see chapter 5 of the report belonging to this EC type examination certificate.

Conclusion : The safety component meets the requirements of the Lifts Directive 95/16/EC taking into account any additional remarks mentioned above.

Issued in Amsterdam

Date of issue : September 13, 2012


ing. A.J. van Ommen
Manager Business Unit
Certification
Certification decision by

DECLARATION DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE
DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS
ERKLARUNG ZUR ÜBEREINSTIMMUNG VON SICHERHEIT KOMPONENTEN

Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration :

Manufacturers' and holder's Certificate name and address :

Name und adresse von Hersteller und Erklärung besitzer :

prudhomme S.a

38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
(FRANCE)



Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce

Category, type and make or Trade name :

Kategorie, Typ und Fabrik-oder Handelsmarke

- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type SPX4 pour porte battante ou coulissante 1 vantail
- Positive safety lock type SPX4 for simple hinged or sliding doors
- Positiv sicherheit Türverschluss SPX4 für Schwenk oder Schiebetür

Année de fabrication :

Years of manufacture :

Baujahr :

2015.

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié :

Name, address and reference number of the notified organism :

Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz :

LIFTINSTITUUT B.V.

Buikslotermeerplein 381
1025 XE - P.O. Box 36027
1020 MA - AMSTERDAM

N° 0400

Attestation de type :

Type Examination Certificate :

Art der Bescheinigung :

Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type **NL 10-400-1002-125-01** délivré par le LIFTINSTITUUT B.V.

The component is declared in conformity with the EC type
NL 10-400-1002-125-01 delivered by the LIFTINSTITUUT B.V.

Diese Komponente hat die Zertifikat Pruefung EG **NL 10-400-1002-125-01** LIFTINSTITUT BV erhalten.

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production :

Name, address and reference number of the notified organism for the validation of the quality insurance system :

Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz / für die Erklärung des Qualitäts-Versicherungs-Systems :

Bureau Veritas

67-71, Boulevard du Château
92200 Neuilly sur seine - France

N° 0062-LD-VIII-002-04/2010 (Annexe VIII)

Norme :

Standard :

Norm :

Ce composant répond à la directive ascenseurs 95/16 CE

The component meets the lifts directive 95/16 EC

Diese Komponente entspricht der Richtlinie Aufzüge 95/16 EG

prudhomme S.a.
Roland TRICOT
38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville (Paris France)
Directeur Général
General Manager / CEO
tel. + 33 01 45 18 19 20
fax + 33 01 45 18 19 21
SAS au capital de 200 000 €
RCS Paris B 302 721 031

DECLARATION DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA COMPONENTES DE SEGURIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER COMPONENTI DI SICUREZZA
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA COMPONENTES DE SEGURANÇA

Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration :

Nombre y dirección del fabricante y del titular de la declaración :

Nome e indirizzo del fabbricante e del titolare della dichiarazione :

Nome e morada do fabricante e do detentor da declaração :

prudhomme S.a

38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
(FRANCE)



Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce

Categoría, tipo y marca de fábrica o de comercio

Categoria, tipo e marchio di fabbrica o nome commerciale :

Categoria, tipo e marca de fabrico ou comercial :

- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type
SPX4 pour porte battante ou coulissante 1 vantail

- Cerradura de seguridad positiva tipo SPX4 para puerta batiente o corredera

- Serratura di ascensori a sicurezza positiva tipo SPX4 per porta battente o scorrevole 1 stoffa per tendin

- Fechadura de ascensores de segurança positiva tipo SPX4 para porta de tipo batente o correção 1 batente

Année de fabrication :

Año de fabricación :

Anno di fabbricazione :

Ano de fabrico :

2015.

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié :

Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado :

Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato :

Nome e endereço e número de referência do organismo notificado :

LIFTINSTITUUT B.V.

Buikslotermeerplein 381
1025 XE - P.O. Box 36027
1020 MA - AMSTERDAM

N° 0400

Attestation de type :

Certificado de tipo :

Attestazione di tipo :

Certificado de Exame de tipo :

Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type
NL 10-400-1002-125-01 délivré par le LIFTINSTITUUT B.V.

*Este componente ha obtenido el certificado de examen CE de tipo
NL 10-400-1002-125-01 expedido por el LIFTINSTITUUT B.V.*

*Questo componente ha ottenuto l'attestazione di conformità CE di
tipo 10-400-1002-125-01 rilasciata da LIFTINSTITUT B.V.*

*Este componente obteve o certificado de exame CE de tipo
NL 10-400-1002-125-01 fornecido pelo LIFTINSTITUUT B.V.*

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production :

Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado para la validación del sistema de garantía de calidad :

Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato per la convalida del sistema d'assicurazione qualità :

Nome e endereço e número de referência do organismo notificado para a validação do sistema de seguro qualidade :

Bureau Veritas

67-71, Boulevard du Château
92200 Neuilly sur seine - France

N° 0062-LD-VIII-002-04/2010 (Annexe VIII)

Norme :

Norma : prudhomme S.a.

Norma : 38, rue Charles de Gaulle

Norma : 94140 ALFORTVILLE (Paris-France)

Norma : Tel. +33 01 45 18 19 20

Roland TRICOT

Directeur Général

Director General

Director-Geral

SAS au capital de 500 000 €
RCS Paris B 302 721 031

Ce composant répond à la directive ascenseurs 95/16 CE

Este componente responde a la directiva ascensores 95/16 CE

Questo componente risponde alla Direttiva ascensori 95/16 CE

Este componente cumpre a Directiva ascensores 95/16 CE